

**FRESA per CORNICI FERMAVETRO**

CUTTERS for GLASS - STOPS

FRAISES pour LATTES BLOQUE-VERRE

LEINSTEN PROFILFRASER

**Costruzione:** a 3 taglianti in HW.

**Impiego:** Per realizzare cornici fermavetro sia dritti che curvanti



D	B	Codice HW
140	55	TD214

**Z=3**

